

Ватві *Racer*

**Дитячий мотоцикл
на акумуляторі**

М 6307

ІНСТРУКЦІЯ з експлуатації





Рекомендований вік дитини від 3 до 8 років
Максимальне навантаження 30 кг

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій	Вхід: 110-240V/50-60HZ Вихід: 12V1500mA
Швидкість	8 км/год
Двигун	2*25W/(RPM 15000)
Батарея	12V10AH
Тривалість заряджання	9 годин
Розмір	115x55x70см

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 	2 	3 
	4 	5 
6 	7 	8 
		9 
10 	11 	12 
		13 


1. Корпус
2. Колеса – 3шт
3. Передня панель
4. Передня частина
5. Габаритні ліхтарі – 2шт
6. Вилка колеса
7. Дзеркало заднього виду – 2шт
8. Педаль – 2шт

9. Задній ліхтар
10. Сидіння
11. Кермо
12. Двигун та рульовий вал
13. Зарядний пристрій + комплект для збірки

СКЛАДАННЯ


Встановлення переднього колеса:

Спочатку відкрутіть вісь вилки. Потім вставте її у переднє колесо, затягніть гвинти і встановіть передню панель (накладку)



Встановлення задніх коліс:

Спочатку під'єднайте кабель живлення до кабелю двигуна, потім вставте рульову тягу та встановіть корпус двигуна на неї. Далі встановіть заднє колесо разом із корпусом двигуна і ковпачком колеса. Затягніть усі гвинти на колесі та закрийте їх кришкою




Встановлення керма: Встановіть кермо на кузов мотоцикла, затягніть гвинти, щоб закріпити його, та підключіть кермо до шнура живлення мотоцикла.




СКЛАДАННЯ

Встановлення передньої частини: Спочатку комплект проводів кузова підключається до передньої частини, потім збирається та з'єднується гвинтами.



Встановлення габаритних ліхтарів:

Спочатку протягніть шнур живлення габаритних ліхтарів у отвір у корпусі, підключіть шнур живлення до корпусу, а потім закріпіть їх, те саме зробіть з іншого боку.




Встановлення дзеркал заднього виду: Вставте обидва бічні дзеркала в паз кузова, вкрутіть гвинт ззаду, щоб закріпити дзеркала, та встановіть їх з обох боків.




СКЛАДАННЯ

Встановлення задніх ліхтарів: Спочатку підключіть шнур живлення між задніми ліхтарями та кузовом, потім встановіть їх на кузов та затягніть гвинти, щоб закріпити їх.



Встановлення педалей: Підключіть шнур живлення педалі гальма з одного боку та закріпіть обидві педалі на кузові.



АКУМУЛЯТОР

1. Зарядка становить 9 годин.
2. Для зарядки акумулятора вийміть його з корпусу.
3. Вставте штекер зарядного пристрою в роз'єм на корпусі, а вилку – в розетку.
4. Заряджайте в добре провітрюваному приміщенні, так як при зарядці виділяються випаровування, які можуть бути вибухонебезпечні в разі накопичення.
5. Не заряджайте батарею більше встановленого часу. Це призведе до зниження потужності батареї і вкоротить термін її служби.
6. Заряджайте батарею не рідше 1 разу на місяць, якщо довго не використовуєте автомобіль.
7. При зберіганні мотоциклу від'єднайте всі дроти.

АКУМУЛЯТОР

8. Зберігайте акумулятор при кімнатній температурі – не допускайте переохолодження або сильного нагрівання.
9. Уникайте контакту з батареєю в разі витоку вмісту. Кислота викликає пошкодження шкіри і тканин. У разі потрапляння в очі – ретельно промийте водою і викличте швидку допомогу.
10. Під час заряджання акумулятор може нагріватися – це є нормою, але надто сильний перегрів може свідчити про некоректну роботу електроланцюга. Вимкніть зарядний пристрій та перевірте мотоцикл у сервісному центрі.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Мотоцикл розрахований на одну дитину від 3 до 8 років та витримує, максимальне навантаження 30 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрямок руху.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Мотоцикл дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити трав дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
9. Дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, коліс та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Мотоцикл слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.
15. Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати мотоцикл, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.
16. Не вносить у конструкцію мотоцикла будь – які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте мотоцикл протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Мотоцикл перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте мотоцикл
Їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Мотоцикл перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте мотоцикл
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Мотоцикл перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться мотоцикл, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте мотоцикл. 4. Використовуйте мотоцикл тільки на рівній поверхні.

Катайтеся із задоволенням!