

SAFARI


ME 1147

Автокрісло-бустер

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації

i-RIDE



Для більш ефективного захисту Вашої дитини
перед початком використання бустеру уважно ознайомтесь
з інструкцією та слідкуйте їй.
Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

Зріст дитини	Встановлення	Використовування	Тип
125-150см	у напрямку руху	3 три-точковим ременем безпеки автомобілю + ISOFIX кріпленням	Універсальний бустер
		3 три-точковим ременем безпеки автомобілю	

Цей універсальний бустер є покращеною системою дитячого захисту. Він схвалений відповідно до Правил ООН №129 для використання в автомобілях, сумісних зі стандартом i-Size та універсальних положень сидіння, які вказані виробником у інструкції користувача автомобіля. У випадку сумнівів звертайтеся до виробника або роздрібного продавця.




Не використовуйте цей бустер на сидіннях, де встановлено активну передню подушку безпеки. Це призвести до смерті або серйозних травм вашої дитини в аварійній ситуації. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та зберігайте її для майбутнього використання. У задній частині дитячого автокрісла є відділення для зберігання інструкції.



МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ БУСТЕРУ

Бустер можна встановлювати наступним чином:




ISOFIX система




ВСТАНОВЛЕННЯ У АВТОМОБІЛІ З ТРИТОЧКОВИМ РЕМЕНЕМ

Помістіть дитину у бустер. Крюк для обмеження плечового ремня повинен бути налаштований так, щоб плечовий ремінь знаходився на одному рівні з плечима вашої дитини. Застібніть ремінь та почуйте клацання. Переконайтеся, що ремінь безпеки не перекручений, пояс повинен проходити через стегна.




ВСТАНОВЛЕННЯ У АВТОМОБІЛІ З ТРИ-ТОЧКОВИМ РЕМЕНЕМ + ISOFIX КРІПЛЕННЯМИ

Знайдіть точки кріплення ISOFIX і вставте ISOFIX направляючі. Витягніть ISOFIX фіксатори і вставте їх у кріпильні точки автомобіля. Переключіть ISOFIX кнопки регулювання фіксації до відповідного положення, як показано на малюнку. Переконайтеся, що обидва індикатори стали **ЗЕЛЕНИМИ!** Переконайтеся, що бустер належним чином приєднано, рухаючи його з боку у бік.



ЗНЯТТЯ БУСТЕРУ

Від'єднайте 3-точковий ремінь безпеки від застібки, попустіть через направляючі. Натисніть кнопки ISOFIX регулювання фіксації одночасно на обох сторонах, поки індикатор на кнопці не змінить колір на червоний. Витягніть бустер і вийміть його з сидіння автомобіля.



ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Очищення

Оболонку бустеру та застібки можна протирати вологою ганчіркою.

2. Перевірка безпеки

Перевірте бустер та ремінь, щоб переконатися у безпеці.

Якщо виявите пошкодження, або виникнуть питання по установці - звертайтеся до продавцю.

3. Дії після аварії

Після зіткнення в аварії, будь ласка, замініть бустер на новий. Не користуйтеся пошкодженим для безпеки вашої дитини.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Не використовуйте цей бустер на сидіннях, які оснащені подушками безпеки.
2. Дозволяється використовувати тільки в автомобілях, які обладнані 3-точковим діагональним ременем безпеки.
3. Бустер використовується тільки з ременем безпеки автомобілю.
4. Переконайтеся, що ремінь безпеки не перекручено.
5. Не дозволяйте дітям гратися з пряжкою ременів безпеки.
6. Рекомендується використовувати даний виріб на задньому сидінні транспортного засобу.
7. Бустер не придатний для подальшого використання після автомобільної аварії.
8. Не використовуйте виріб, якщо він не встановлений та не зафіксований належним чином.
9. Не залишайте дитину, що перебуває в автомобілі без нагляду дорослих.
10. Якщо ви припаркували автомобіль у сонячному місці, накрийте бустер, щоб уникнути його нагрівання. Перш ніж садити дитину, переконайтеся, що бустер не нагрівся занадто сильно.
11. Не перевозить в автомобілі важкі та гострі предмети в незафіксованому вигляді. У разі аварії вони можуть завдати травм.
12. Не розміщуйте на бустері важкі предмети.
13. Не використовуйте цей виріб в приміщенні, тому що воно призначене тільки для використання у транспортному засобі.
14. Не намагайтеся внести в конструкцію виробу будь-які зміни.
15. Зберігайте в безпечному місці, недоступному для дітей.

Бажаємо Вам приємного використання!

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Автокрісло-бустер
Гарантійний строк 3 місяці

Модель ME 1147 I-RIDE
Торгова марка El Camino

Печатка магазину

Дата покупки _____
П.І.Б. продавця _____
Адреса магазину/сайт _____
Підпис _____

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «__» _____ 202__ р. Підпис _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

- Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
- Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
- Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
- Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
- Пошкодження, які виникли внаслідок недбалого ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
- Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищену вологість, попадання солі, піску, замерзання виробу.
- Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
- Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
- На деталі обробки автокрісла (тканинні частини) внаслідок природного зношування.